

UWAGA !!!

- **NIE PRZYTWIERDZAĆ TRWALE DO PODŁOŻA I ŚCIAN**
- **OBRZEŻA DOCINAĆ NOŻEM**
- **OBKŁADAĆ PŁYTKAMI PO DOPASOWANIU I ZASTABILIZOWANIU PRZY WANNIE**
- **STOSOWAĆ ELASTYCZNĄ ZAPRAWĘ KLEJOWĄ**
- **SZCZELINY DYLATACYJNE WYKAŃCZAĆ SILIKONEM**
- **ZACHOWAĆ MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU PO OBŁOŻENIU PŁYTKAMI CERAMICZNYMI**

